

UralTone miniature series – Experimental F-Face käyttöohje

Liitännät:

IN – kytke tähän instrumentti.

OUT – kytke tästä kaapeli vahvistimelle tai seuraavaan efektiin

DC (2.1mm dc jakki) – Kytke virtalähteeseen. Mikä tahansa laadukas 7-15VDC virtalähde toimii. Jännite lasketaan pedaalin sisällä 9V:n, joten jännitteen nostaminen ei vaikuta soundiin. Emme suosittele hakkurivirtalähteitä (esim. 1Spot). Varmista että virtalähteen liittimen keskinapa on negatiivinen (-).

Säätimet ja kytkimet:

Gain- säätää laitteen sisäänmenovoimakkuutta ja toimii samalla tavalla kuin säätäisit kitaran volumea.

Fuzz- säätää särön määrää.

VOLUME – säätää laitteen ulostulovoimakkuutta

BYPASS (jalkakytkin). Ohittaa koko piirin täysin (true-by-pass)

Käyttö:

Liitä laite kitaran ja vahvistimen väliin. Kokeile eri säätöjä ja kuuntele miten ne vaikuttavat ääneen.

Fuzz potikkaa pidetään usein lähellä maksimia ja särön määrää säädetään gain potikalla. Kokeile miten nämä säädöt vaikuttavat särön määrään ja toneen.

Trimmerien säätöohjeet löytyy uraltone.com info-osioista.

Pariston vaihtaminen:

Avaa takakannen 4 ruuvia. Irrota vanha paristo kiinnikkeestä. Laita uusi paristo vanhan pariston tilalle.



Antoisia soittohetkiä!

Lisätietoja ja tekninen tuki: help@uraltone.com / www.uraltone.com