

UralTone miniature series - Trans-Siberian Boost käyttöohje

Liitännät:

IN - kytke tähän instrumentti. Sisäänmenoimpedanssi on noin 5 Mohmia, joten laite ei kuormita äänilähdettä.

OUT - kytke tästä kaapeli vahvistimelle tai seuraavaan efektiin

DC (2.1mm dc jakki) - Kytke virtalähteeseen. Mikä tahansa laadukas 7-15VDC virtalähde toimii. Emme suosittele hakkurivirtalähteitä (esim. 1Spot). Varmista että virtalähteen liittimen keskinapa on negatiivinen (-). Korkeammalla jännitteellä saat enemmän headroomia.

Säätimet ja kytkimet:

GAIN - säätää laitteen vahvistuksen noin +3dB - 35dB välillä

TONE - säätää laitteen äänenväriä. Nollassa leikkaa ylätaajuuksia ja täysillä leikkaa matalia taajuuksia.

TONE kytkin - Irrottaa tone säätimen piiristä niin että tone säädin täysillä säädin ei vaikuta äänen lainkaan.

Tone kytkin off -asennossa laitteen vahvistus on suurempi.

BYPASS (jalkakytkin). Ohittaa koko piirin täysin (true-by-pass)

Käyttö:

Liitä laite kitaran ja vahvistimen väliin. Kokeile eri säätöjä ja kuuntele miten ne vaikuttavat ääneen.

Pariston vaihtaminen:

Avaa takakannen 4 ruuvia. Irrota vanha paristo kiinnikkeestä. Laita uusi paristo vanhan pariston tilalle.



Antoisia soittohetkiä!

Lisätietoja ja tekninen tuki: help@uraltone.com / www.uraltone.com