

## UralTone miniature series - Tremolo käyttöohje

### Liitännät:

IN - kytke tähän instrumentti. Sisäänmenoimpedanssi on noin 5 Mohmia, joten laite ei kuormita äänilähdettä.

OUT - kytke tästä kaapeli vahvistimelle tai seuraavaan efektiin

DC (2.1mm dc jakki) - Kytke virtalähteeseen. Mikä tahansa laadukas 7-15VDC virtalähde toimii. Emme suosittele hakkurivirtalähteitä (esim. 1Spot). Varmista että virtalähteen liittimen keskinapa on negatiivinen (-). Korkeammalla jännitteellä saat enemmän headroomia.

### Säätimet ja kytkimet:

SPEED / RATE - säätää tremolo oskillaattorin nopeutta

DEPTH - säätää tremolon syvyyttä

VOLUME - säätää laitteen ulostulovoimakkuutta

BYPASS (jalkakytkin). Ohittaa koko piirin täysin (true-by-pass)

### Käyttö:

Liitä laite kitaran ja vahvistimen väliin. Kokeile eri säätöjä ja kuuntele miten ne vaikuttavat ääneen.

### Pariston vaihtaminen:

Avaa takakannen 4 ruuvia. Irrota vanha paristo kiinnikkeestä. Laita uusi paristo vanhan pariston tilalle.



Antoisia soittohetkiä!

Lisätietoja ja tekninen tuki: [help@uraltone.com](mailto:help@uraltone.com) / [www.uraltone.com](http://www.uraltone.com)